

## Коды ошибок для полупромышленных кондиционеров на хладагенте R-410A

### 1. Внутренний блок.

№	Причины отказа работы системы и срабатывания защиты	LED-1 «Операция»	LED-2 «Таймер»	LED-3 «Размор/вентилят»	LED-4 «Тревога»	Цифровой индикатор
1.	Неисправен термодатчик входящего воздуха внутреннего блока	Погашен	Часто мигает	Погашен	Погашен	<b>E0</b>
2.	Неисправен термодатчик испарителя внутреннего блока	Часто мигает	Погашен	Погашен	Погашен	<b>E1</b>
3.	Неисправен термодатчик входящего воздуха наружного блока	Погашен	Погашен	Часто мигает	Погашен	<b>E2</b>
4.	Неисправен наружный блок	Часто мигает	Погашен	Погашен	Часто мигает	<b>E3</b>
5.	Неисправен датчик высокого давления в наружном блоке	Часто мигает	Часто мигает	Часто мигает	Часто мигает	<b>E4</b>
6.	Неисправен процессор	Часто мигает	Часто мигает	Погашен	Погашен	<b>E5</b>
7.	Неисправен датчик уровня конденсата во внутреннем блоке	Погашен	Погашен	Погашен	Часто мигает	<b>E6</b>

### 2. Внешний блок.(3 фазы, 14,16 кВт)

№	Симптомы	LED-1	LED-2	LED-3
1	Перефазировка	горит	погашен	погашен
2	Отсутствие одной из фаз (А,Б)	горит	погашен	погашен
3	Отсутствие фазы (С)	погашен	погашен	погашен
4	Защита по низкому давлению	горит	горит	погашен
5	Токовая защита	погашен	погашен	горит
6	Ошибка коммутации	горит	погашен	горит
7	Разрыв цепи компрессора ТЗ(голубой провод)	погашен	горит	горит
8	Разрыв цепи или защита по высокой температуре хладагента(компрессор перегревается)	погашен	горит	погашен
9	Высокая температура конденсора(грязный теплообменник)	горит	горит	горит